

# Детское радио EK003

## Кнопки.

**Мама, Папа, Я:** короткое нажатие – переключение на ранее настроенную станцию, длинное нажатие – сохранение текущей станции.

**Вправо, Влево:** короткое нажатие – перестройка частоты вверх/вниз на 50кГц, длинное нажатие – поиск станции. Прерывание поиска станции – короткое нажатие любой кнопки.

**Ручка:** управление громкостью

## Пульт.

**PWR** – запуск хранителя экрана

**MUTE** – выключение/включение звука (громкость)

**MODE** – переключение режима МОНО/СТЕРЕО

**1-6** – переключение на ранее настроенную станцию (Мама, Папа, Я, 4, 5, 6)

**BAND** – отображение текущей частоты. Строки сверху вниз: сотни, десятки, единицы мегагерц, сотни, десятки килогерц.

**PS** – сохранение критерия поиска станций по текущему уровню SNR и RSSI

**EQ** – эквалайзер, Bass Boost, 4 уровня, последовательный перебор

**TIMER** – запуск таймера отключения громкости через 30 минут

**<<|, |>>** - автоматический поиск станций вниз/вверх

**SEL** – меняет местами правый и левый канал

**< VOL >** – управление громкостью

**AS** – и кнопка 1...6 в течении 3 секунд – сохранение канала, и кнопка PS – настройки по умолчанию

**TU-, TU-** – перестройка частоты вверх/вниз на 50кГц