



MP307

Электронный ценник

Разработано в «Мастер Кит»

<http://www.masterkit.ru>

Поставщик: ООО «ВТФ Радиоимпэкс»

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1.

Тел. (495) 234-77-66.

E-mail: infomk@masterkit.ru



Рис. 1. Общий вид устройства.

Устройство предназначено для привлечения покупателей в торговых точках, отображения цены товара.

Имеет встроенный аккумулятор и контроллер заряда-разряда, рассчитанный на питание 5 Вольт. Время работы в режиме ожидания около 6 месяцев, в режиме непрерывного отображения информации около 100 часов.

Функции кнопки:

- короткое нажатие (1...3 секунды) – последовательное отображение цены, номера устройства, кода доступа
- среднее нажатие (5...7 секунд) – настройка чувствительности (дальности обнаружения объекта). После нажатия нужно в течении 10 секунд встать на то расстояние, при котором ценник должен включиться
- длинное нажатие (более 10 секунд) возврат к установкам по умолчанию (цена=777.7, N=1234, PASS=6543)

Для активизации пульта необходимо приблизиться на расстояние включения устройства и во время показа цены удерживать кнопку **PWR**. При этом появится на экране « - : - » , нажать кнопку **SEL**. В течении 2 секунд будет отображаться номер устройства, потом « - - - ». Далее необходимо набрать этот номер (4 цифры от 1 до 6) и пароль (4 цифры от 1 до 6). В случае успеха на экране отобразится цена с мигающей первой цифрой. Изменение значений производится с помощью кнопок **<VOL>**. В этом режиме могут отображаться 3 экрана: цена, номер, пароль. Перемещение по экранам и его позициям с помощью кнопок **<<** и **>>**. Кнопка **MODE** выполняет функцию настройки чувствительности, кнопка **PS** - возврат к установкам по умолчанию, кнопка **BAND** - последовательное отображение цены, номера устройства, кода доступа, кнопка **PWR** – выход. Устройство автоматически отключится при отсутствии команд пульта в течении 15 секунд с сохранением всех произведённых изменений.

Для длительного хранения устройства необходимо его полностью зарядить и удалить перемычку J2.

MP307 – электронный ценник

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:

Неработоспособность вызвана повреждением устройства или неправильной подачей напряжения питания.

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта:

<http://www.masterkit.ru>

и

<http://www.usbsergdev.narod.ru>

Вопросы можно задать по e-mail:

infomk@masterkit.ru

Все блоки протестированы специалистами отдела «МАСТЕР КИТ»